

TRADUCTIONS

- ENGL. You can find this Instruction Manual in English language at our website
www.musicoftheplants.com
- ITA. Per la versione in italiano di questo Manuale di Istruzioni, consultare il nostro sito web
www.musicoftheplants.com
- FRA. Pour la version française de ce Manuel d'Instruction, veuillez consulter notre site web
www.musicoftheplants.com
- DEU. Die deutsche Fassung dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website
www.musicoftheplants.com
- SPA. Para consultar el Manual de Instrucciones en español, visite nuestro sitio web
www.musicoftheplants.com



Streampath S.r.l.

Headquarters:

Via Baldissero 21 – 10080 Vidra cco (TO)

ITALY



MANUEL D'INSTRUCTIONS

MUSIC OF THE PLANTS

"Notre objectif est l'unification
des Mondes-Mères des plantes
et des êtres humains."



Nous pensons que les plantes sont des êtres vivants
conscients dotés d'une grande intelligence collective.

Si nous commençons à considérer les plantes comme des êtres conscients actifs, nous devenons plus conscients de leur comportement et de leurs stratégies subtiles. Les racines apex ont une activité électrique qui pourrait être très similaire à notre "cerveau".

De nombreux scientifiques ont découvert que les plantes ne sont pas seulement capables de "sentir" des substances chimiques et de "voir" la lumière émise par les plantes environnantes, mais qu'elles peuvent même "entendre des sons" émis par elles-mêmes et par d'autres plantes.


Depuis les années 1970, la Fédération des communautés Damanhur en Italie mène des recherches sur la communication avec les plantes. Cet appareil déchiffre les impulsions électriques de la plante et les traduit en musique.

Les plantes réagissent de manière très sophistiquée aux stimuli physiques et intellectuels. Les flux d'impulsions électriques de chaque organisme sont uniques, chaque plante manifestant sa propre "signature sonore" biologique.

En outre, nous avons constaté que les plantes démontrent qu'elles peuvent apprendre à interagir avec les humains. Après avoir compris que les sons émis par l'appareil Music of the Plants sont une conséquence de leur activité électrique, les plantes apprennent à moduler leur énergie pour modifier les sons.

Plus la plante a l'habitude de "jouer de la musique", plus elle est capable de moduler ses sons pour interagir avec les humains et créer une véritable forme de communication.

Bienvenue dans la communauté grandissante qui se consacre à l'exploration de l'intelligence du monde végétal.



PARTIES PRINCIPALES

- A Port micro USB** - C'est dans ce port que le câble du capteur est inséré. Le câble a deux fonctions :
 - 1) Recharger la batterie interne -et se connecter à un adaptateur de charge USB
 - 2) Entrée de la plante - le câble du capteur est doté d'une sonde de mise à la terre à enfoncer dans le sol près de la base de la plante ou de l'arbre. La pince crocodile doit être connectée à une feuille d'un arbre ou d'une plante.
- B Voyant bleu** - Chargement en cours
- C** Bouton de réduction du volume
- D** Bouton d'augmentation du volume
- E LED rouge/verte**
 - 1) LED rouge clignotante : pas de câble inséré ou pas de signal de la centrale
 - 2) LED verte : Le câble est branché et l'appareil reçoit un signal de la plante
- F Sélectionner un profil** : En appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner l'un des 3 profils musicaux différents.

Un **profil** est un ensemble prédéfini de paramètres sonores tels que l'instrument de musique, la gamme musicale et la fréquence de base dans laquelle les données de la plante seront jouées.

- G Sélectionner une vitesse de lecture :** vous pouvez définir le tempo maximum que vous autorisez la plante à jouer. Vous pouvez adapter la musique à votre humeur ou à votre activité.

- H Bouton ON/OFF**

- I Anneau antidérapant en caoutchouc**

REMARQUE : Veuillez retirer la fine pellicule de plastique qui expose l'anneau antidérapant en caoutchouc.

SE CONNECTER À UNE PLANTE OU À UN ARBRE

Connectez les électrodes à une plante ou à un arbre de la manière suivante :

- Insérez l'électrode en laiton doré dans le sol, près des racines d'une plante ou à la base d'un arbre.
- Humidifiez la surface d'une feuille et connectez-y la pince à ressort.

REMARQUE : si le signal n'est pas stable, mettez un peu d'eau sur la feuille et sur le sol autour de la plante pour augmenter la connectivité entre la feuille et le sol.

- Une fois les deux électrodes connectées comme indiqué ci-dessus, insérez la fiche dans l'ENTRÉE Plante **A** de l'appareil.

RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque le câble est utilisé UNIQUEMENT pour recharger le Ginkgo et qu'il est connecté à un adaptateur A/C qui est branché sur A/C 120-240V, la lumière bleue s'allume.

VEUILLEZ CHARGER COMPLÈTEMENT VOTRE NOUVEAU Ginkgo AVANT DE L'UTILISER.

REMARQUE : Le Ginkgo peut se charger et jouer en même temps.

Pour augmenter la durée de vie de votre batterie, veuillez la charger complètement au moins une fois tous les 6 mois.

SI LA PLANTE NE JOUE PAS

Si le Ginkgo ne joue pas, veuillez vérifier les points suivants :

1. la musique des plantes est une technologie qui donne la parole aux plantes. Comme pour les êtres humains, il arrive que les plantes ne souhaitent pas parler. Dans ce cas, la force du signal tombe à un niveau sub-audible.

Le comportement d'une plante dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que la lumière ambiante, la disponibilité de l'eau, la température, la fertilité du sol, etc. D'autres facteurs qui affectent la "musique" de la plante sont son état de santé actuel, la floraison, la chute des feuilles, etc. Les facteurs humains qui affectent les plantes sont, entre autres, nos pensées, nos intentions, nos émotions et notre toucher.

2. Veuillez à commencer chaque séance de musique en humidifiant la feuille sous la pince métallique. De plus, versez un peu d'eau dans le sol, au-dessus des racines, à l'endroit où vous insérez la sonde métallique. L'eau contribue à améliorer la conductivité électrique entre la plante et l'appareil.

3. Les plantes dont les feuilles sont épaisses et brillantes (comme les camélias) ou dures (comme les succulentes ou les cactus) empêchent la transmission claire des signaux électriques. Choisissez des plantes aux feuilles fines et souples. Veuillez à ce que le câble ne pèse pas trop sur la branche.

4. la musique jouée par des clones (plantes génétiquement identiques) est moins homogène que la musique produite par des plantes non modifiées génétiquement de la même espèce. De même, les plantes sauvages sont plus performantes que les fleurs achetées chez un fleuriste.

5. L'eau du robinet dans de nombreuses villes est chlorée pour tuer les bactéries et contient souvent des traces d'autres produits chimiques qui affectent négativement la santé et la vitalité d'une plante.

En outre, lorsqu'une plante se trouve dans un petit pot en plastique restrictif ou qu'il y a trop d'activité dans la pièce, cela peut stresser la plante et entraîner une activité réduite ou inexistante.

6. Nos pensées et nos sentiments, ainsi que notre comportement et notre attitude, influencent le niveau d'activité des plantes. Si vous constatez que vos plantes ne réagissent pas, essayez de leur communiquer votre désir sincère d'interagir avec elles.

TABLEAU COMPARATIF

Caractéristiques	Ginkgo	Bamboo M	U1 PRO
Corps	Bamboo eco-friendly	Bamboo eco-friendly	Aluminium (painted black)
Haut-parleur	Intégré	Intégré	Externe
Électrodes à connecter à la plante	Oui	Oui	Oui
Batterie rechargeable	Lithium-ion	Lithium-ion	Ni-MH
Scénario musical préprogrammé	3	Oui	Oui
Sortie MIDI	—	Micro USB	MIDI 5 pin DIN
Sortie pour casque/ haut-parleur	—	Oui	Oui
Port pour carte Micro-SDHC	—	Oui	—
Choix de 128 instruments de musique	—	Oui	Oui
Échelles musicales	—	19	19
Différentes fréquences (Hz)	—	440/432/426.7	440/432/426.7
Spatialité, chorus et réverbération	—	Oui	Oui
12 notes de base	—	Oui	Oui
Sauvegarde de plusieurs scénarios	—	Oui	Oui
Ajustements manuels rapides	—	—	Oui
Jouer toute la journée dans un lieu fixe	—	—	Oui

Connectez-vous à nos réseaux sociaux:



Website – www.musicoftheplants.com



Facebook - Music of the Plants
<http://www.facebook.com/musicoftheplants>



Instagram - Music_ofthePlants
https://www.instagram.com/music_oftheplants



Youtube – Music of the Plants
<http://www.youtube.com/musicoftheplants>

Code des impôts/Numéro de TVA: 11781850018

Tel: +39 0125 1898856

Email: info@MusicOfThePlants.com

www.MusicOfThePlants.com

Printing Version 1.2



DAMANHUR

Damanhur.org

GARANTIE

Le vendeur garantit l'absence de défauts et de non-conformité du bien au moment de l'achat du produit, pour la durée prévue par les lois du pays dans lequel réside l'acheteur. Si votre produit s'avère défectueux en raison des matériaux utilisés ou de sa fabrication pendant la période couverte par la présente garantie, Streampath s.r.l. garantit la réparation gratuite ou le remplacement gratuit du produit si la preuve de la date d'achat est fournie par la présentation d'un reçu valide.

Pour les défauts qui pourraient se produire dans les six premiers mois à partir de la date d'achat du produit, Streampath s.r.l. effectuera à ses frais la vérification de la nature du défaut lui-même. Par la suite, dans le seul cas où le dysfonctionnement ne dépend pas d'un défaut de conformité, Streampath s.r.l. pourra demander le remboursement des frais - raisonnablement et préalablement indiqués - que Streampath s.r.l. a encourus par ladite vérification.

Si un défaut de conformité est constaté, Streampath s.r.l. effectuera la réparation ou le remplacement du bien dans les 30 jours de la demande et sans frais pour le consommateur.

Cette garantie n'est pas applicable dans les cas suivants :

- Utilisation impropre du produit
- Dommages résultant de réparations ou de modifications effectuées par du personnel non autorisé
- Dommages causés par des objets ou des substances étrangères
- Dommages causés par l'utilisation d'accessoires non autorisés
- Défauts, défauts et dommages causés par des événements naturels ou atmosphériques.

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Pour toutes les batteries, compte tenu de la durée de vie moyenne de ces composants, la période de garantie pour les défauts de fabrication est de 12 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure normale dans des conditions qui compromettent le bon fonctionnement de la batterie elle-même (par exemple, utilisation à haute température, surcharge, etc.) Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et ne peut être transférée. Toutes les réparations et tous les composants remplacés seront couverts par une garantie limitée. Cette garantie expirera à la même date que la garantie originale.